

TREPPENBELEUCHTUNG



MONTAGEANLEITUNG:


50 CM
WARMES WEIß
HELLES WEIß

130 CM
WARMES WEIß
HELLES WEIß

! Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt
! Packen Sie zuerst alles aus und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind


TEILE

10-16x



LED-Streifen:
Weiß (warmes oder helles)
50cm oder 130cm

1x



Kabelsatz:
1x Hauptanschlusskabel mit T-stecker

1x




Adapter:
12 Volt

OPTIONAL:



**Für den Bewegungsmelder gibt es ein separates Handbuch

ANSCHLUSSDIAGRAMM



Übersetzung
Trede = Stufe
Stopcontact = Steckdose

T-STECKER



- ✓ Das Kabel an dem LED-Streifen hat ein Plus- und ein Minuskabel. Der Plusdraht ist mit einer gepunkteten Linie markiert (siehe Fig.1).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Plus- und Minuskabel auf das Plus- und Minuskabel am Stecker zeigen (siehe Abb. 1).
- ✓ Öffnen Sie den Stecker. Stecken Sie die Drähte in die richtigen Löcher und drücken Sie den Stecker zusammen. Verwenden Sie dazu eine Zange.




Abb. 1

INSTALLATION DER TREPPENBELEUCHTUNG

1 Bestimmen Sie die Position des LED-Streifens unter der Treppenstufe. Bohren Sie ein kleines Loch neben dem LED-Streifen in die Setzstufe auf der Seite des Kabels. (Siehe Fig. 2).

- 2** Ohne LED-Profil:
- Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.
 - Falls gewünscht, schneiden Sie den LED-Streifen auf den Schnittlinien auf die richtige Länge.
 - Entfernen Sie die Folie vom 3M-Klebeband und kleben Sie den LED-Streifen unter die Treppenstufe (siehe Abb. 2).
 - Ziehen Sie das Kabel durch das Loch zurück. Wiederholen Sie die Schritte **1** und **2** für jeden Schritt.




Abb. 2

Mit LED-Profil:

- Schneiden Sie gegebenenfalls den LED-Streifen auf der Schnittlinie auf die richtige Länge.
- Machen Sie dies an der Seite ohne Kabel. Schneiden Sie das Profil mit der Abdeckung auf die gleiche Länge wie der LED-Streifen.
- Führen Sie das Kabel durch das Loch in der Setzstufe.
- Befestigen Sie das Profil mit den Clips oder dem 3M-Klebeband (zuerst die Oberfläche reinigen) unter der Treppenstufe.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für jeden Schritt.

3 Schließen Sie alle Kabel auf der Rückseite der Treppe an die T-Stecker des Hauptanschlusskabels an (siehe Abb. 2).

4 Schließen Sie das Verbindungskabel an der Controller (Fernbedienungsempfänger) und der Controller an den Adapter an (siehe Abb. 3).

Oder schließen Sie das Verbindungskabel direkt an den Adapter an (wenn keine Fernbedienung gewählt ist).

5 Stecken Sie zum Schluss den Adapter in die Steckdose (siehe Abb. 3).




Abb. 3